

GUARDABARROS TRASERO SUZUKI BANDIT 1200/S 96'-05'
REAR MUDGUARD SUZUKI BANDIT 1200/S 96'-05'
REF:1462



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1- Desmontar el cubrecadenas original.
- 2- Levantar la guía de freno(2) y sacar el latiguillo del freno trasero(3), para poder colocar la brida(1) en el basculante(4). Usar los tornillos hexagonales de M6x15 y las tuercas. No apretar. Se sirve una tira de espuma adhesiva para colocar en la brida como protección del basculante.
- 3- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros.
- 4- Montar el guardabarros usando los tornillos allen de M6x15 en los anclajes de fijación del cubrecadenas. En el herraje usar los tornillos allen de M6x20 juntamente con la tuercas de M6.
- 5- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece el herraje y apretar el conjunto. Asegurar el latiguillo en la guía.
- 6- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones.
- 7- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros.

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1- Dismount the original chainguard.
- 2- Pull up the brake guide (2) and take the rear break line out (3) to be able to place the bridle (1) in the swing arm (4). Use the hexagon M6x15 screws and the nuts. Do not tighten. A foam sticker is served to put on the bridle as a protection of the swing arm .
- 3- Place the silenblocks in the rear mudguard drills.
- 4- Mount the rear mudguard using the M6x15 allen screws in the fixations of the chainguard. Use the M6x20 allen screws jointly with the M6 nuts in the hardware.
- 5- Adjust the mudguards with the tire through the regulation that the iron fittings offer, and tighten them all.
- 6- Check them periodically, and tighten the fixations.
- 7- In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the mudguard.

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the mudguard:

DENOMINACIÓN		CANTIDAD
<i>Tornillo Allen M6x20 DIN1001</i>	<i>M6x20 allen screws</i>	2
<i>Tornillo Allen M6x15 DIN1001</i>	<i>M6x15 allen screws</i>	2
<i>Tornillo Hexagonal M6x15 DIN933</i>	<i>M6x15 Hexagon screws</i>	2
<i>Tuercas grafiladas M6 DIN6923</i>	<i>M6 nuts</i>	4
<i>Herraje</i>	<i>Iron fittings</i>	1
<i>Silenblocks</i>	<i>Wellnuts</i>	4
<i>Espuma adhesiva</i>	<i>Foam Sticker</i>	1



