

**PROTECTOR HORQUILLA PHB19 ADAPTABLE A:  
PHB19 FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO:  
DUCATI STREETFIGHTER 848 12'-15'**

REF: 20110N

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  
**MOUNTING INSTRUCTIONS**

- 1) Sacar el protector (1) del conjunto suministrado. *Remove the slider (1) from the set supplied.*
- 2) Sin sacar el protector (2), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the other slider (2), place the rod (3) through the axle from the right side.*
- 3) Montar el protector (1), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (1), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

**Material suministrado para el montaje en la motocicleta:**  
**Material supplied:**

| POSICIÓN | DENOMINACIÓN        |                          | CANTIDAD |
|----------|---------------------|--------------------------|----------|
| 1        | Protector derecho   | <i>Left Slider</i>       | 1        |
| 2        | Protector izquierdo | <i>Right Slider</i>      | 1        |
| 3        | Varilla             | <i>Rod</i>               | 1        |
| 4        | Tuerca M6 DIN985    | <i>M6 nut DIN985</i>     | 2        |
| 5        | Arandelas M6 DIN125 | <i>M6 washers DIN125</i> | 2        |
| 6        | Tapones             | <i>Caps</i>              | 2        |

**PAR MAXIMO DE APRIETE EN LA TUERCA DE M6 DE 9,7Nm**  
**TIGHTEN NUT M6 WITH A TORQUE OF 9,7Nm**

