

HONDA CBR500R '19

REF 3598N

PROTECTOR MOTOR R19 / R19 CRASH PADS / R19 STURZPADS




1 Person






40 min



EASY



CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB LA
DISPONIBILIDAD DEL VIDEO DE MONTAJE
DE ESTA REFERENCIA.
CONSULT OUR WEBSITE THE VIDEO MOUNT
AVAILABILITY OF THIS REFERENCE.

ID.	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Juego tapas	Covers set	2	TAPAPROTECR19-D/I
2		Tornillo M10/150X90 DIN912	M10/150x90 DIN912 screw	1	TORNIAD912-0348
3		Tornillo M10/150X100 DIN912	M10/150x100 DIN912 screw	1	TORNIAD912-0355
4		Arandela M10 DIN125/A	M10 DIN125/A washer	4	M2AM10DIN125AZB
5		Protector Nylon R19 85mm	R19 Nylon protector 85mm	2	PROTECNLR19-145
6		Casquillo aluminio derecho (58mm)	Right aluminum spacer (58mm)	1	CASQU107-1-1407
7		Casquillo aluminio izquierdo (63mm)	Left aluminum spacer (56mm)	1	CASQU469-0-1769
8		Tornillo M10/125X50 DIN912	M10/150x50 DIN912 screw	2	TORNIAD912-0335
9		Pletina derecha (negra)	Right plate (Black)	1	PLATI376-1-0376
10		Pletina izquierda (negra)	Left plate (Black)	1	PLATI377-0-0377
11		Tuerca M10 DIN6923	M10 DIN6923 nut	2	TUERCAD6923M10Z


HONDA CBR500R '19

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

ASSEMBLY
MONTAJE


Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.



DESMTAR EL CARENADO /
REMOVE THE COVER

2

ASSEMBLY
MONTAJE




A Tornillería original
Original screws

HONDA CBR500R '19


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

3

ASSEMBLY
MONTAJE




MONTAR EL CARENADO /
ASSEMBLE THE COVER



4

ASSEMBLY
MONTAJE



VIDEO DE MONTAJE /
MOUNTING VIDEO